

Polymerový tmel TEC7

Postup při aplikaci

Vzhledem k chemické podstatě produktu TEC7 je třeba si uvědomit, že postup při jeho aplikaci je **ODLIŠNÝ** od postupů, které jsou používány pro silikonové a akrylátové tmely. Chemickým základem TEC7 je MS Polymer, který je pro svoje vyzrání (ztvrdnutí) potřebuje molekuly vody. Toto je potřeba si při aplikaci uvědomit a mít to stále na paměti. Je to obrovská výhoda, co se aplikačních vlastností týká. Produkt lze používat na suchý i mokrý povrch, dokonce i pod vodou. Na druhou stranu jeho vyhlazování **NENÍ MOŽNÉ** provádět pomocí nasliněného prstu či mýdlové vody. Produkt okamžitě začne ulpívat na prstech či stěrce.

Příprava před lepením

Stejně jako u jiných lepidel a tmelů, je potřeba povrch před lepením připravit. Povrch je potřeba zbavit nečistot, prachu a mastnoty. Prach a nečistoty jednoduše **OPLÁCHNEME VOUDOU**. Pokud by na povrchu, kam budeme produkt aplikovat, zůstal prach, TEC7 obalí prachové částice a dále již nepřilne. Spoj ztratí veškerou pevnost již v počátku!!! Povrch nemusíme sušit, voda nám pomáhá!!! Mastnotu odstraníme nejlépe za použití TEC7 Cleaneru (postup pro odmašťování najdete na popiscích na produktu). V případě, že povrch zůstane mastný, nemůže TEC7 plně přilnout a např.: v případě tmelení sprchové vaničky Vám za tmelem vznikne nevyplněný prostor, ve kterém je možný výskyt plísní a uplívání nečistot. V případě, že používáte TEC7 jako lepidlo, mastnota zabrání pevnému spojení!!!

Postup při načinání kartuše

Sejmeme aplikátor a uřízneme špičku kartuše. Aplikátor nešroubujeme zpět na kartuši a dobře utáhneme (zabráníme pronikání vlhkosti do kartuše). Nyní **ZEŠIKMA** seřízneme aplikátor na požadovanou pracovní šířku. Výhoda šikmého seříznutí spočívá ve snadnější aplikaci a roztírání produktu ve spáře (viz foto). Takto připravenou kartuši vložíme do aplikační pistole a můžeme TEC7 nanášet.

Postup při vyhlazování spár

Vyhlazování povrchu TEC7 a finální úpravu spojů provádíme pomocí produktu TEC7 Cleaner (v domácích podmínkách je možno použít **KONCENTROVANÝ JAR** ale výsledek nevypadá tak pěkně). TEC7 Cleaner krátce stříkneme na místo, které chceme tvarovat a trošku dáme i na prst, popř. stěrku a **JEDNÍM TAHEM** vyhladíme. Pokud nastříkáte produktu příliš, začne se Vám roztékat !!! Pro úplné vyhlazení spáry je možno po 3 – 4 minutách povrch ještě jednou krátce postříknout TEC7 Cleanerem, bez dalšího hlazení rukou či stěrkou. Opět pozor na množství !!!

Ukončení práce a skladování TEC7

Po skončení práce s TEC7 vytlačte ca 0,5 – 1 cm hmoty a nechte „koukat“ z aplikátoru. (Později ztvrdne a uzavře kartuši jako zátka). Vyjměte kartuši z aplikační pistole a uložte. Při opětovném použití pouze vložíte kartuši do aplikační pistole, mírně natlakujte a vyjměte „víčko“ rukou. V případě, že nebudete TEC7 používat delší dobu (několik týdnů), je možné, že zátka nepůjde vytáhnout. V tom případě stačí starý aplikátor odšroubovat a našroubovat nový a můžete opět TEC7 používat. Ke ztvrdnutí obsahu kartuše nedojde, pokud se dovnitř nedostane vlhkost!!! TEC7 můžete skladovat na běžných suchých místech, nevystavujte slunečnímu záření a vysokým teplotám. Pokud Vám náhodou kartuše přemrzne, tak ji necháte rozmraznout a opět můžete bez obav používat.